




Podgrzewacz indukcyjny do śrub Smart Inductor Telwin 5000 Classic

Cena brutto	7 259,00 zł
Cena netto	5 901,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904507004439
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10.5 kg
Waga urządzenia	7.3 kg
Stan opakowania	oryginalne
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Podgrzewacz indukcyjny do śrub Smart Inductor 5000

System nagrzewania indukcyjnego przeznaczony do użytku profesjonalnego w zakładach **naprawy karoserii i warsztatach samochodowych.**



Przenośny podgrzewacz indukcyjny **Telwin 5000** jest zaprojektowany do nagrzewania indukcyjnego elementów metalowych **głównie wykonanych ze stali**.

Główne zastosowanie urządzenia:

Usuwanie:

- znaków firmowych
- nalepek
- listew ozdobnych
- elementów plastikowych
- elementów gumowych przyklejonych do blachy

Dodatkowo:

- **odblokowywanie zardzewiałych śrub** oraz czopów
- **podnoszenie** blach
- **naprawianie niewielkich** uszkodzeń w blachach
- **łatwe i szybkie** wyjmowanie szyby przedniej, tylnej jak i szyb bocznych przyklejonych do pojazdu



Dane techniczne podgrzewacza indukcyjnego TELWIN 5000:

Parametry zasilania:

- Zasilanie: **230V**
- Ilość faz: **1ph**
- Częstotliwość sieciowa: **50/60Hz**

Parametry techniczne:

- Moc max.: **2.3kVA**
- Częstotliwość indukcji: **35-100kHz**

Parametry fizyczne:

- Klasa ochrony: **IP21**
- Waga: **7.3kg**
- Wymiary: **390x260x230mm**



Główne parametry urządzenia:

- automatycznie **rozpoznaje podłączone narzędzie**
- możliwość wyboru **trybu ręcznego (MANUAL)** lub **trybu automatycznego (AUTO)**
- wyświetla **pasek mocy** (dioda), który jest przenoszona na przedmiot
- **sygnał dźwiękowy** proporcjonalny do używanej mocy podgrzewacza
- **system automatycznego** rozpoznawania przedmiotu przeznaczonego do podgrzewania
- możliwość wyświetlania na wyświetlaczu funkcji urządzenia taki jak: **używane narzędzia, procentowa regulacja mocy, alarmy**



Podłączenie do sieci:

- przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy dane zawarte na urządzeniu **spełniają wartością napięcia i częstotliwości sieci**, do której chcemy podłączyć urządzenie
- podgrzewacz należy podłączyć **wyłącznie do systemu** zasilania z przewodem neutralnym podłączonym do

uziemiaenia.

- urządzenie posiada przewód z wtyczką znormalizowaną **16A/250V**



Uchwyt cewek z długim kablem

- **Instalacja cewki** uchwycie jest bardzo łatwa i szybka. Odpowiednio wyprofilowany przycisk powoduje rozpoczęcie procesu nagrzewania zainstalowanej cewki



Przystawka do demontażu szyb

- Przystawka do demontażu szyby jest w stanie **odklejać szyby zamontowane w pojeździe**, nagrzewając krawędź blachy w miejscu, gdzie znajduje się klej mocujący szybę. Klej się nagrzewa poprzez przewodzenie aż do punktu odklejenia blachy oraz zwolnienia szyby



Rękawica indukcyjna umożliwia usuwanie:

- **ozdobnych** listew bocznych
- **znaków** firmowych
- **pasków** samoprzylepnych
- **klejów** winylowych oraz plastikowych
- **gumowych** elementów

Generowane ciepło jest rozdzielone "**pierścieniowo**" pod powierzchnią rękawicy co sprawia, że ciepło jest słabiej skupione w stosunku do innych narzędzi.



Cewki skręcone do podgrzewacza Telwin 5000

- **10v** m8/m10
- **14v** m12/m14



Włącznik nożny

- **PEDAŁ NOŻNY ZDALNEGO STEROWANIA** - pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem.



Uchwyt do mocowania urządzenia na stole roboczym



W zestawie:

- **Podgrzewacz** indukcyjny **Telwin 5000**
- **Rękojeść** do cewek
- Włącznik **nożny**
- Cewki - **2szt.**
- **Uchwyt** mocowania
- **Przyssawka** do **demontażu** szyb
- **Rękawica** indukcyjna
- Kliny - **3szt.**

W zestawie

- **Podgrzewacz** indukcyjny **Telwin 5000**
- **Rękojeść** do cewek
 - Włącznik **nożny**
 - Cewki - **2szt.**
- **Uchwyt** mocowania
- **Przyssawka** do **demontażu** szyb
- **Rękawica** indukcyjna
 - Kliny - **3szt.**